



ADPTR-KIT-1-EUR

ADPTR-E14-EUR

ADPTR-E27-EUR

ADPTR-GU10-EUR

ADPTR-B15-EUR

ADPTR-B22-EUR

ADPTR-SCT-EUR

ADPTR-SCT-UK

ADPTR-SCT-CH

ADPTR-SCT-IT

ADPTR-PE-EUR

ADPTR-PE-CH

ADPTR-PE-IT

Light-check /

Socket-check adapter / incl. kit

Instruction Manual

EN

DE

FR

IT

ES

NL

FI

SE

PL



ADPTR-KIT-1-EUR

ADPTR-E14-EUR

ADPTR-E27-EUR

ADPTR-GU10-EUR

ADPTR-B15-EUR

ADPTR-B22-EUR

ADPTR-SCT-EUR

ADPTR-SCT-UK

ADPTR-SCT-CH

ADPTR-SCT-IT

ADPTR-PE-EUR

ADPTR-PE-CH

ADPTR-PE-IT

**Lampcontrole / Stekkerbuscontrole-
adapter / incl. kit**

Instructiehandleiding

10/2017, Rev B

©2017 Beha-Amprobe.

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China

Beperkte garantie en beperking van aansprakelijkheid

Uw Amprobe/Beha-Amprobe-product is vrij van defecten in materiaal en fabricage gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum behalve wanneer de plaatselijke wetgeving anders vereist. Deze garantie dekt geen zekeringen, wegwerpbatterijen of schade door ongelukken, verwaarlozing, misbruik, verandering, vervuiling, of abnormale gebruiksomstandigheden. Wederverkopers zijn niet geautoriseerd tot het verlengen van andere garanties namens Amprobe/Beha-Amprobe. Om tijdens de garantieperiode service te verkrijgen, moet u het product met aankoopbewijs terugsturen naar een geautoriseerd Amprobe/Beha-Amprobe Service Center of naar een dealer of distributeur van Amprobe/Beha-Amprobe. Zie de reparatiesectie voor details. **DEZE GARANTIE IS UW ENIGE REMEDIE. ALLE ANDERE GARANTIES - ZIJ HET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK - INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIE VOOR GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN. DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT ENIGE OORZAAK OF REGELS.** Omdat sommige staten en landen het uitsluiten of beperken van een impliciete garantie of van incidentele of gevolgschade niet toestaan, is deze beperking van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing.

Reparatie

Bij alle gereedschap van Amprobe/Beha-Amprobe dat wordt teruggezonden voor reparatie al dan niet onder garantie of voor kalibratie moet het volgende worden meegezonden: uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, en aankoopbewijs. Neem daarnaast een korte omschrijving op van het probleem of de gevraagde dienst en stuur de testsnoeren met de meter mee. Kosten voor reparatie of vervanging die niet onder garantie plaatsvinden, moeten worden betaald in de vorm van een cheque, een betalingsopdracht, een credit card met verloopdatum of een aankooporder betaalbaar gesteld aan Amprobe/Beha-Amprobe.

Reparatie en vervanging onder garantie - alle landen

Lees de garantiebepalingen en controleer de batterij voordat u reparatie aanvraagt. Tijdens de garantieperiode kunt u elk defect testgereedschap retourneren naar uw Amprobe/Beha-Amprobe-distributeur om dit om te ruilen voor hetzelfde of een gelijksoortig product. Zie de sectie "Waar te kopen" op amprobe.com of beha-amprobe.com.

com voor een lijst met distributeurs in uw omgeving. Daarnaast kunt u in de Verenigde Staten en Canada eenheden voor reparatie en vervanging onder garantie tevens sturen naar een Amprobe/Beha-Amprobe Service Center (zie het adres hierna).

Reparatie en vervangingen buiten garantie - Verenigde Staten en Canada

Reparaties die niet onder de garantie vallen in de Verenigde Staten en Canada moet u sturen naar een Amprobe Service Center. Bel Amprobe of informeer bij uw verkoper naar de actuele kosten voor reparatie en vervanging.

VS:	Canada:
Amprobe	Amprobe
Everett, WA 98203	Mississauga, ON L4Z 1X9
Tel: 877-AMPROBE (267-7623)	Tel: 905-890-7600

Reparatie en vervangingen buiten garantie - Europa

Europese eenheden die niet onder de garantie vallen, kunnen tegen nominale kosten vervangen worden door uw Beha-Amprobe-distributeur. Zie de sectie "Waar te kopen" op beha-amprobe.com voor een lijst met distributeurs in uw omgeving.

Beha-Amprobe

Afdeling en gedeponeerd handelsmerk van Fluke Corp. (USA)

Duitsland	Verenigd Koninkrijk
In den Engematten 14	52 Hurricane Way
79286 Glottertal	Norwich, Norfolk
Duitsland	NR6 6JB Verenigd
Koninkrijk	
Telefoon: +49 (0) 7684 8009 - 0	Phone: +44 (0) 1603 25
6662	
beha-amprobe.de	beha-amprobe.com

Nederland - Hoofdkantoor
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son
Nederland
Telefoon: +31 (0) 40 267 51 00
beha-amprobe.com

SYMBOLLEN

	Let op! Risico op elektrische schok
	Let op! Zie de uitleg in deze handleiding
	Wisselstroom (AC)
	Gelijkstroom (DC)
	De apparatuur is beschermd door dubbele of versterkte isolatie
	Aarde
	Voldoet aan de Europese richtlijnen
	Werp dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Neem contact op met een gekwalificeerd recyclingbedrijf.

INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID

De meter voldoet aan:

IEC/EN 61010-1 3e editie, UL61010-1 3e ed. en CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1-12 tot CAT II 300 V, vervuilingsgraad 2

EMC IEC/EN 61326-1

CENELEC-richtlijnen

De instrumenten voldoen aan de CENELEC laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG.

Waarschuwing

Ter voorkoming van mogelijke elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel:

- Lees de bedieningsinstructies vóór gebruik en volg alle veiligheidsinstructies.
- Voldoe aan de plaatselijke en nationale veiligheidsregels. Gebruik persoonlijke beschermende uitrusting (goedgekeurde rubber handschoenen, gezichtsbescherming, en vlambestendige kleding) om schokken en letsel door vlambogen te voorkomen bij open stroomgeleiders.
- Gebruik het product uitsluitend zoals is aangegeven om de door het product geboden bescherming niet in gevaar te brengen.
- Werk niet alleen.
- Gebruik de adapters niet als ze beschadigd lijken. Onderzoek de adapter op beschadigde isolatie of blootgesteld metaal.
- Raak geen spanningen aan van >30 V wisselstroom RMS, 42 V wisselstroom piek of 60 V gelijkstroom. De spanningen vormen een risico op elektrische schok. Houd uw vingers achter de vingerbeschermingen van de adapters.
- Zorg dat u de meetcategoriegraad (CAT) van de laagst geclassificeerde individuele component van een

product, sonde of accessoire overschrijdt.

- Als de tester wordt gebruikt op een manier die niet is opgegeven in de gebruikershandleiding, kan de bescherming die door de apparatuur wordt geboden, gehinderd worden.
- Metingen kunnen negatief worden beïnvloed door impedanties van extra weerstanden die parallel of via piekstromen zijn aangesloten.
- Gebruik de adapters niet wanneer een van de onderdelen is verwijderd.
- Gebruik het product niet in de buurt van explosieve gassen, dampen, stof of in vochtige omgevingen.
- Laat de tester alleen onderhouden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

UITPAKKEN EN CONTROLEREN

De doos moet bevatten:

Stekkerbuscontrole-adapters: 1 x
Stekkerbuscontrole-adapters en
handleiding

Lampcontrole-adapters: 1 x
lampcontrole-adapters E27 of E14 of
B22 of B14 of GU10 en handleiding

Kits: Stekkerbuscontrole-adapter en/
of lampcontrole-adapter volgens
relevante kit, draagtas en handleiding

GEBRUIK

Er kan een stekkerbuscontrole-adapter of lampcontrole-adapter worden aangesloten met 4 mm veiligheidstestkabels met een test- en meetinstrument, bijv. installatietesters.

De adapters zijn uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren van tests door opgeleide personen.

De adapters mogen niet worden gebruikt om apparaten aan te sluiten op de netspanning.

De adapters zijn niet ontworpen voor continu gebruik.

LAMPADAPTER

1. Selecteer de juiste adapter voor de lamp die moet worden getest.
2. Koppel de lamp van de netstroom
3. Verwijder de lamp
4. Stop de adapter in de stekkerbus van de lamp
5. Fase en neutraal zijn gemarkeerd op adapters E27 en E14:
 - a.Fase:bruine stekkerbus
 - b.Neutraal:blauwe stekkerbus
6. Fase en neutraal kunnen niet worden gemarkeerd voor adapters B22, B15 en GU10 door de geometrie van deze stekkerbussen. Detecteer indien nodig fase en neutraal met een geschikte tester, bijv. een

tweepolige spanningstester.

7. Sluit de testkabels eerst aan op het testapparaat en dan op de adapter. Controleer indien nodig de correcte aansluiting van fase en neutraal.
8. Voer de test uit.

STOPCONTACTADAPTER

1. Sluit de adapter aan op het stopcontact dat u wilt testen.
2. De aansluitingen zijn als volgt gemarkeerd:
 - a. Blauw: Fase
 - b. Bruin: Neutraal
 - c. Groen: Aarde
3. Sluit de testkabels eerst aan op het testapparaat en dan op de adapter. Controleer de correcte aansluiting van fase, neutraal en aarde.
4. Voer de test uit.

GEDETAILEERDE SPECIFICATIES

Spanningsbereik (U_{me})	102 tot 253 V AC
Frequentiebereik (f_n)	47 tot 63 Hz
Max. stroom stekkerbusadapter	4 A
Max. stroom lampadapter	2 A
Bedrijfstijd	Continu

Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C / 32°F tot 104°F
Bedrijfshoogte	Max. 2000 m
Vochtigheid (zonder condensatie)	80% RH
Opslagomstandigheden	0°C tot 40°C / 32°F tot 104°F, 80 % RL
Stof-/waterweerstand	IP40
Vervuilingsgraad	2
Elektrische veiligheid	EN 61010-1
Overspanning-scategorie	CAT II 300 V
EMC	Voldoet aan EN 61326-1
Goedkeuringen agentschap	CE

Visit beha-amprobe.com for

- Catalog
- Application notes
- Product specifications
- User manuals

Beha-Amprobe®

Division of Fluke Corp. (USA)

Science Park

Eindhoven 5110

5692 EC Son

The Netherlands

+31 (0) 40 267 51 00

beha-amprobe.com



Please
Recycle