

FlowTemp[®]M



HANDLEIDING



Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

Hoe te gebruiken

U kunt het meetbereik instellen door de onderkant van het toestel te draaien. Elke kleurcode heeft zijn eigen opening/meetbereik. Begin bij een meting altijd met het grootste meetbereik en draai naar een kleiner meetbereik wanneer dit nodig is.



| Kleur | Meetbereik |
|-------|------------------|
| Rood | 1,6 tot 4 l/min. |
| Blauw | 4 tot 8 l/min. |
| Groen | 8 tot 15 l/min. |



Houdt de FlowTemp[®]M verticaal onder de waterstraal, of zet het toestel neer indien een vlakke ondergrond beschikbaar is. Een schuine stand van de FlowTemp[®]M kan de meetresultaten negatief beïnvloeden.



WAARSCHUWING:

Water boven 50 °C kan brandwonden veroorzaken.

Opmerking: Tijdens de meting kan stoomvorming de schaalverdeling lastig afleesbaar maken. Dit kan worden voorkomen door het toestel voor de meting in heet water te dopen ter acclimatisatie.

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX NL v16002



Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl