

Opladen EUROLYZER® STx

Serviceanalyser



HANDLEIDING

BLAUWE LIJN®

**EURO
INDEX**

HANDLEIDING

Opladen BLAUWE LIJN Eurolyzer STx serviceanalyser

Stap 1

Sluit de lichtnetadapter (Fig. 1) aan op een wandcontactdoos en de Eurolyzer STx (Fig. 2). De Eurolyzer STx gaat vanzelf aan mocht deze uit staan.



fig. 1: Lichtnetadapter



Aansluiting voor
acculader / netvoeding

fig. 2: Aansluiting

Stap 2

Na circa 10 seconden wordt de huidige lading van de accu weergegeven en begint het laadproces (Fig. 3).

Stap 3

Wees er zeker van dat de Eurolyzer STx het beeld bij Fig. 3 toont. Zo niet, begin dan weer bij stap 1.

Stap 4

Als de accu helemaal vol is, schakelt de Eurolyzer STx automatisch uit. U kunt de lichtnetadapter nu verwijderen.




fig. 3: Laadmenu

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX NL v18001



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be