

Opladen EUROLYZER® STe

Serviceanalyser



HANDLEIDING

BLAUWE LIJN®



HANDLEIDING

Opladen BLAUWE LIJN Eurolyzer STe serviceanalyser

Stap 1

Zorg dat de Eurolyzer STe uit staat. Sluit vervolgens de lichtnetadapter (fig.1) aan op een wandcontactdoos en de Eurolyzer STe (fig.2).



Aansluiting voor
acculader / netvoeding

fig. 2: Aansluiting



fig. 1: Lichtnetadapter

Stap 2

Druk op de "Aan/uit-toets"  om de Eurolyzer STe aan te zetten. Wacht 30 seconden en druk nog een keer op de "Aan/uit-toets" . Het instrument komt dan in het laadmenu (zie fig. 3) te staan.

Stap 3

Wees er zeker van dat de Eurolyzer STe het beeld bij Fig. 3 toont. Zo niet, begin dan weer bij stap 1.

Stap 4

Als de accu helemaal vol is (100%), schakelt de Eurolyzer STe automatisch uit. U kunt de lichtnetadapter nu verwijderen.



fig. 3: Laadmenu

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX NL v18001



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be